ＦＳ－６０Ｃ／ＣＢ　エクステンダーＣＱ１.７× システム



▲　ＦＳ－６０ＣＢ



▲　ＦＳ－６０Ｃ



6. カメラ回転装置(SKY90用) [KA21200]
10. 眼視アダプター [KP20005]
11. 接眼延長筒(短) [KP00105]
14. アイピースアダプター接続環(長)[KP00104]
16. 補助リング [KP20001]
32. カメラマウントＤＸ－Ｓ(EOS) [KA01250]
    カメラマウントＤＸ－Ｓ(Nikon) [KA01254]
33. カメラマウントＤＸ－６０Ｗ(EOS) [KA20245]
    カメラマウントＤＸ－６０Ｗ(Nikon) [KA20246]
34. デジタル一眼レフカメラ
    ・３５mm一眼レフカメラ(Canon-EOS,Nikon)
36. ＴＣＡ－４(拡大撮影用) [KA00210]
46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
47. 31.7アイピース [KA00520]～[KA00528]
49. 天頂プリズム31.7 [KA00541]
67. エクステンダーＱ１.６× [KA00595]
68. エクステンダーＣＱ１.７× [KA20595]
81. ドロチューブ延長筒(FS-60CB) [KP20006B]

＊ No.10,14,16,46,68,81は、標準付属品です。（No.81 ドロチューブ延長筒は、ＦＳ－６０Ｃには付属していません。）

＊ ＦＳ－６０Ｃの場合は取扱説明書に従い、No.68 エクステンダーＣＱ１.７×を組み替え、対物レンズと鏡筒の間に取り付けます。

＊ No.34 デジタル一眼レフカメラ・３５mm一眼レフカメラは、機種によって取り付かない場合があります。
また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。

＊ No.46を２４.５アイピースアダプターに交換すれば、スリーブ径２４.５mmのアイピースが使用できます。

2010.08.06制作
(株)高橋製作所